
	Biegeanleitung	Datum	12.2009
	Bandskimmer Typ 200 B	Version	1.0



Zum Biegen der Befestigungsstange muss die Stange mit beiden Händen gehalten werden.
Nie am Skimmergehäuse halten.